EMS20300OX Micro-ondes

Cuisinez facilement et rapidement

Que vous souhaitiez préparer quelque chose de rapide ou simplement réchauffer, vous pouvez vous fier à ce four micro-ondes facile à utiliser.

La liberté de cuisiner comme vous le souhaitez

Avec ses fonctions de décongélation, réchauffage, gril et cuisson, voilà un four micro-ondes qui répondra à toutes vos envies culinaires.

Continuez à cuisiner, vos aliments seront parfaitement décongelés

Une fois le programme décongélation terminé, vous pouvez directement passer à l'étape suivante de votre recette.

Autres bénéfices

• Affichage numérique pour un suivi immédiat et clair de votre plat

Caractéristiques

• Micro-ondes posable
•Electronique
•Mode de cuisson: gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
•Manette de commande pour la sélection de la puissance
•Programmateur électronique affichage ambre
•Puissance micro-ondes: 800 W, 5 niveaux de puissance
•Puissance du gril: 1000 W
•Décongélation automatique
•Cuissons automatiques
•Programme 3 étapes de cuisson
•Eclairage intérieur
•Plateau tournant: 24.5 cm, en verre

Spécifications techniques

• Couleur : Inox
•Volume (litres) : 20
•Cavité : peinte
•Hauteur hors tout (mm) : 280
•Largeur hors tout (mm) : 461
•Profondeur hors tout (mm) : 367
•Hauteur intérieure (mm) : 175
•Largeur intérieure (mm) : 277
•Profondeur intérieure (mm) : 272
•Hauteur appareil emballé (mm) : 330
•Largeur appareil emballé (mm) : 516
•Profondeur appareil emballé (mm) : 405
•Cordon de raccordement (M) : 1
•Puissance (W) : 1300
•Tension (V) : 230
•Ampérage (A) : 10
•Poids brut/net (kg) : 14.12 / 12.57
•Fabriqué en: : Chine
•Code EAN : 7332543230044

Description produit

Electrolux947 607 389